


Rafbók



REIT rafeindatækni 3. kafli Díóður grunnur Flemming Madsen



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Höfundur er Flemming Madsen.

Umbrot í rafbók og teikningar Bára Laxdal Halldórsdóttir.


Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar Flemmings Madsen <u>flemmma@icloud.com</u> eða til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>



Efnisyfirlit	
Dæmi 3.1	3
Dæmi 3.2	3
Dæmi 3.3	3
Dæmi 3.4	4
Dæmi 3.5	6
D : 2.6	



Dæmi 3.1




- A. Reiknaðu út spennuna yfir kísildíóðuna 1N4009.
- B. Reiknaðu út hve mörg A rásastraumurinn er.
- C. Reiknaðu út afltapið í viðnáminu.
- D. Reiknaðu út afltapið í díóðunni.

Dæmi 3.2

Ljósdíóðu (LED) með Uf spennuna 1,8 V og If 8 mA á að tengja við 5 V spennugjafa.


- A. Teiknaðu tengimynd rásarinnar með stöðluðum táknum.
- B. Reiknaðu út stærð íhlutarins, sem bæta þarf inn í rásina, þannig að ljósdíóðan vinni rétt.

Dæmi 3.3



Hvað sýnir voltmælirinn mörg volt? (Vísbending: Reiknaðu út rásastraumana fyrst.)

Dæmi 3.4



Uf fyrir díóðuna á tengimyndinni er 0,7 V.

A. Reiknaðu út heildarstrauminn í rásinni með díóðuna tengda í leiðniátt. Skrifaðu niðurstöðurnar í skrána. Uf þýðir að + er efst og - neðst á tengimyndinni.


Uf [V]	0,5	1	2	4	6	8	10
If [A]							

B. Reiknaðu út straumana í hindrunarátt.Ur þýðir að - er efst og + neðst á tengimyndinni.

Ur [V]	2	4	6	8	10
Ir [A]					


C. Teiknaðu inn í línuritið samhengið á milli straums og spennu út frá töflunum í lið A og B.








Dæmi 3.5



- A. Reiknaðu út strauminn í 5,6 k Ω viðnáminu.
- B. Reiknaðu út strauminn í 2,2 kΩ viðnáminu.
- C. Reiknaðu út strauminn í 4,7 kΩ viðnáminu.
- D. Reiknaðu út hve mörg volt voltmælirinn sýnir.
- E. Spennugjafanum er snúið við. Hvað sýnir voltmælirinn nú mörg volt?



Dæmi 3.6



- A. Reiknaðu út strauminn í spennugjafanum.
- B. Reiknaðu út heildarstraum rásarinnar ef spennugjafanum er snúið við.