


Rafbók



RTM019 Tyristorar Svör og útreikningar



1.1.2 Dæmi bls. 5

 $10M\Omega$

1.2.2 Dæmi bls. 7

- 1. Hún hefur sömu eiginleika og íhlutir sem tilheyra þeim flokki.
- 2. Base emitter samskeyti díóðunnar myndar hindrunarsvæði hennar.
- 3. Mótstaða íhlutarins minnkar og íhluturinn verður leiðandi.
- 4. Með því að minnka strauminn í 4-laga díóðunni þar til hann verður minni en haldstraumurinn I_H. Til dæmis með því að rjúfa straumrásina augnablik eða skammhleypa yfir 4-laga íhlutinn með rofa.

1.7.1 Dæmi bls. 12

- 1. Íhluturinn SCS, er stýrður afriðll sem tilheyrir íhlutaflokknum "*Tyristorar*". Hann vinnur eingöngu á jákvæðri spennu sem tengd er á anóðu hans. Með hjálparskautinu "*Gate*" sem hægt er að ræsa hann. Hann er lokaður ef neikvæð spenna er tengd við anóðu .
- 2. Skaut SCR rásarinnar eru anóða, katóða og gate.
- 3. Með því að setja jákvæða hjálparspennu á gate. Einnig er hægt að ræsa hann með því að setja spennu milli anóðu og katóðu sem er jöfn gegnumslagsspennu SCR íhlutsins. U_{AK}=U_{BR}.
- 4. Með því að gera anóðustraumurinn I_A minni en haldstraumurinn I_H t.d. með því að rjúfa straumrásina eða skammhleypa augnablik yfir SCR rásina. Einnig má gera það með ytri rás sem gefur augnabliks mótstraum á anóðustrauminn I_A þannig að hann verði minni en haldstraumurinn I_H .



1.14 Dæmi bls. 21

- 1. Diac vinnur bæði á jákvæðri og neikvæðri spennu en 4-laga íhluturinn eingöngu á jákvæðri spennu. Báðir opna þeir við gegnumslagsspennu sem er ákveðinn fyrir fram af framleiðanda.
- 2. Triac vinnur bæði á jákvæðri og neikvæðri spennu en SCR íhluturinn eingöngu á jákvæðri spennu.
- 3. Tryac hefur hjálparskautið Gate sem hjálpar til að opna íhlutinn. Diacinn þarf gegnumslagsspennu til að opnast.

1.17 Dæmi bls. 24

- 1. SCS hefur tvær gáttir (gate) GA, GK en SCR aðeins eitt.
- 2. Hægt er að ræsa á SCS með jákvæðum púls G_K gáttina eða neikvæðum púls á G_A gáttina.
- 3. Hægt er að slökkva á SCS með neikvæðum púls G_K gáttina eða jákvæðum púls á G_A gáttina. Einnig með því að rjúfa straumáttina með t.d. rofa.

2.4 Dæmi bls. 31

- 1. $200K\Omega > R_1 > 1.6K\Omega$
- 2. B1, B2, E
- 3. $V_{r'_{B1}} = \left(\frac{r'_{B1}}{r'_{BB}}\right) V_{BB}$
- 4. Stærðin á C1 og mótstöðunni R1 og spennan U_{E} ákvarða sveiflutímann.



2.8 Dæmi bls. 33

- 1. Forritanlegur PUT þýðir að opnunarspennan á gátt(gate) er stillt með spennideili á þá opnunarspennu sem óskað er. Sjá *mynd 35a* þar er gáttarspennan $UG = \frac{R2}{R2+R3} \cdot U$
- 2. UJT transistor vinnur svipað og PUT og hægt er í mörgum tilfellum að nota PUT í staðin fyrir UJT. SCR hefur gáttina (Gate) katóðu megin á íhlutnum á meðan PUT er með hana anóðu megin. PUT er ekki Tyristor íhutur.



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins.

Höfundur er Sigurður Örn Kristjánsson. Eftirvinnsla og umbrot í rafbók Bára Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar sigurdurornk@gmail.com eða til Báru Halldórsdóttur bara@rafmennt.is .