


Rafbók



REIT rafeindatækni Kafli 19 lausnir Flemming Madsen



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Höfundur er Flemming Madsen.

Umbrot í rafbók Bára Laxdal Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar Flemmings Madsen <u>flemmma@icloud.com</u> eða til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>



fnisyfirlit	
Dæmi 19.1	.3
Dæmi 19.2	.3
Dæmi 19.3	.3
Dæmi 19.4	.4
Dæmi 19.5	.4
Dæmi 19.6	.4
Dæmi 19.7	.5
Dæmi 19.8	.5
Dæmi 19.9	.5
Dæmi 19.10	. 5
Dæmi 19.11	.6
Dæmi 19.12	.6
Dæmi 19.13	.6
Dæmi 19.14	.6
Dæmi 19.15	.6
Dæmi 19.16	.6
Dæmi 19.17	.7
Dæmi 19.18	.7
Dæmi 19.19	.7



Dæmi 19.1

Hráspennumögnun aðgerðamagnarans er 200.000x, það er 106 dB.

Inngangsviðnám (*impedans*) μ A741 er 2 M Ω og útgangsviðnámið er 75 Ω .

Hæsta peak-peak-útgangsspenna miðað við $\pm 15~V$ spennugjafaspennu og meira en 2 k Ω álagsviðnám á útganginn er $\pm 14~V$.

Risetime (rishraði) magnarans er 0,3 µs. Miðað við það er GBP (hæsta tíðni sem magnarinn er fær um að magna) 1,17 MHz.


CMRR common mode rejection ratio er 90 dB, það er 31623 sinnum.

Dæmi 19.2

A. Sjá tengimynd.


B. -14V

C. +14V



Tengimynd 19.2 A

Dæmi 19.3





Dæmi 19.4

A. 8,9 mA

B. 0 V

C. Já

D. 4,8 V

E. 1500Ω

F. Rásin virkar öfugt, þ.e.a.s, led kveikir á sér þegar spenna á Ip er > 4.8V.


Dæmi 19.5

A. Sjá tengimynd.

B. Sjá tengimynd.

C. Sjá tengimynd.

D. $R_i = 10k\Omega$ og $R_f = 47k\Omega$



Tengimynd 19.5

Dæmi 19.6

A. 9,2X

B. 0,98 V

C. 4 MHz og 433 kHz

D. $10^{12} \Omega$




Dæmi 19.7

- A. 25,8 dB
- B. 1,36 MHz
- C. 1,63 Vpp
- D. 10,6 V

Dæmi 19.8

- A. Straummögnun (*buffer*) magnar 1x, inngangsviðnám er mjög hátt, útgangsviðnám mjög lágt, svipað og CC, CD transistor og fetrásir.
- B. Það þarf að tengja 47 k Ω viðnám á milli + inngangs og jarðar.

C.



D. 5MHz

Dæmi 19.9

- A. -0.1x
- B. 0,3 V
- C. $-5,3 \mu V$
- D. 220 k Ω

Dæmi 19.10

- A. Sjá formúlublað: Ekki fasasnúandi magnari
- B. $2,5 \text{ k}\Omega$
- C. 1,43 MHz
- D. 1,8 nF
- E. $5,3 \mu F$
- F. Sjá svarið við dæmi 18.5. Munurinn er að stilliviðnámið er tengt inn á

 inngang opampsins.



Dæmi 19.11

- A. 4,9x
- B. $235 \text{ k}\Omega$
- C. 45 nF
- D. 2,5 V miðað við að hámarksútgangsspennan sé 1 V lægri en spennugjafaspennan.

Dæmi 19.12

- A. 3,44 V
- B. 440Ω
- C. 1,06 V

Dæmi 19.13

- A. -1,6 V
- B. -0,577 V
- C. $86,5 \text{ k}\Omega$

Dæmi 19.14

- A. 11,55 V
- Β. -36,5 μV
- $C.~880~\mu V$

Dæmi 19.15

- A. -3,99 V
- B. -2 V

Dæmi 19.16

- A. 227 mV
- B. 121 nV
- C. 125 dB



Dæmi 19.17

A. 288 mV

B. -0,5 V

C. -7,88 V

Dæmi 19.18

A. $1 \text{ k}\Omega$

B. Þegar spennan lækkar á mínusinngang opampsins, hækkar spennan á útganginn. Þar með eykst base-straumur transistorsins sem þess vegna opnar meira. Þá hækkar emitter-spennan úr spennugjafanum og leiðréttir að mestu leyti útgangsspennu rásarinnar.

Dæmi 19.19

Þegar spennan lækkar á útganginn, lækkar spennan á kassa generatorinn. Hann er hannaður til þess að búa til breiðari púlsa inn á base transistorsins. Við það hækkar meðal-útgangsspennan á emitter transistorsins, sem þar með leiðréttir spennufallið á útganginn.