


Rafbók



Rafeindafræði 6. hefti Heilbylgjuafriðun - miðúttakstenging Sigurður Örn Kristjánsson Bergsteinn Baldursson Hefti með stuttum svörum



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni <u>www.rafbok.is</u> Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar og til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>

Höfundur er Sigurður Örn Kristjánsson. Umbrot í rafbók, uppsetning og teikning Bára Laxdal Halldórsdóttir.



${\bf Rafeindatækni~6.~hefti-Heilbylgjuafriðun~-miðúttakstenging~-}$

Efnisyfirlit

1. Heilbylgjuafriðun	3
1.1 Heilbylgjuafriðun með miðúttaksspenni	
1.2 Gáruspennujöfnun með hleðsluþétti	5
1.3 Dæmi	8
2. Heilbylgjuafriðun með miðjuspenni - mælingar	10
3. Svör	




1. Heilbylgjuafriðun

Í rafrásum er hlutverk spennugjafa afar mikilvægt. Þá má búa til á mismunandi hátt og fer hér á eftir lýsing á hvernig heilbylgjuafriðun með miðúttaksspenni á sér stað með hjálp díóða.


1.1 Heilbylgjuafriðun með miðúttaksspenni

Í heilbylgjuafriðun með miðúttaksspenni er öll sínusbylgja spennunnar U_1 notuð til að búa til jafnspennu. Uppstillingin er eins og sýnt er á *mynd 1a*.




Mynd 1a. Miðúttaksheilbylgjuafriðlun.

Afriðuninni má líkja við tvo hálfbylgjuafriðla þar sem efri helmingur bakvafsins og díóðan D_1 mynda annað afriðilsparið eins og $mynd\ 1(b)$ sýnir og hitt afriðilsparið samanstendur af neðri helmingi spennisins og díóðunni D_2 eins og sést á $mynd\ 1(c)$. Sameiginleg niðurstaða beggja afriðilsparanna er sýnd á $mynd\ 1(d)$. Með þessari aðferð er straumur sem rennur í báðum hálfbylgjunum stefnt í sömu átt í gegnum álagsmótstöðuna R_L .




Mynd 1(b).





Mynd 1(c).



Mynd 1(d). Miðúttaksheilbylgjuafriðlun.

Fyrir heilbylgjuafriðun með miðúttaksspenni gildir að jafnspennuígildið $U_{\text{RL(dc)}}$ er:

$$U_{RL(dc)} = \frac{2 \cdot U_{RL(t)}}{\pi}$$

þar sem U RL(t) er:

$$U_{RL(t)} = \frac{U_{2(t)}}{2} - 0.7V$$

Gáruspennan sem verður til yfir álagið $R_{\rm L}$ fylgir reglunni:

$$U_{RL(g\acute{a}ra)} = 0.5 \cdot U_{RL(dc)}$$

Þegar díóðan leiðir ekki þarf hún að þola bakspennu U_{PIV} sem er:

$$U_{(PIV)} > U_{2(t)}$$



Sýnidæmi:

Heilbylgjuafriðill með miðúttaksspenni er tengdur eins og *mynd 1(a)* sýnir. Finnið jafnspennuna og gáruspennuna sem myndast yfir álagsmótstöðuna. Finnið einnig hámarksbakspennuna sem díóðan þarf að þola? Eftirfarandi er gefið $U_1 = 230V$, $N_1:N_2 = 10:1$.

$$U_{2} = \frac{N_{2}}{N_{1}} \cdot U_{1} = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V$$

$$U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_{2} = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V$$

$$U_{R_{L}(t)} = \frac{U_{2(t)}}{2} - 0,7V = \frac{32,5V}{2} - 0,7V = 15,6V$$


$$U_{R_{L}(dc)} = \frac{2 \cdot U_{R_{L}(t)}}{\pi} = \frac{2 \cdot 15,6V}{\pi} = 9,9V$$


$$U_{R_{L}(g\acute{a}ra)} = 0,5 \cdot U_{R_{L}(dc)} = 0,5 \cdot 9,9V = 5,0V$$

$$U_{(PIV)} > U_{2(t)} > 32,5V$$

1.2 Gáruspennujöfnun með hleðsluþétti

Áhrif hleðsluþéttis á **miðúttaksheilbylgjuafriðil** er sýnd á *mynd 6a* og *mynd 6b*. Þar sem upphleðsla þéttisins á sér stað tvisvar á sínusbylgjunni má gera ráð fyrir að jafnspenna afriðilsins aukist og gáruspennan minnki miðað við hálfbylgjuafriðilinn. **Hafa ber í huga að grunntíðni spennunnar U**₂ **er 50 Hz en tíðnin út af afriðilsbrúnni er 100 Hz eða:**





Mynd 2b. Spennuferill U_{RL} fyrir miðúttaksheilbylgjuafriðil með þétti (C).

Jafnspennuígildið sem verður til yfir álagið $R_{\rm L}$ í miðúttaksheilbylgjuafriðli með þétti er:

$$U_{R_{L(DC)}} = \frac{U_{R_{L(t)}}}{\left[1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_{L} \cdot C}\right]}$$

Sýnidæmi:

Heilbylgjuafriðill með miðúttaki er tengdur eins og mynd 2a sýnir. Finnið jafnspennuna og gáruspennuna sem myndast yfir álagsmótstöðuna? Finnið bakspennuna sem díóðan þarf að þola?

Eftirfarandi er gefið U_1 = 230V, N_1 : N_2 = 10:1. C = 1000 μF , R_L = 120 Ω og f = 50 Hz.

$$\begin{split} U_2 &= \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V \\ U_{2(t)} &= \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V \\ U_{R_L(t)} &= \frac{U_{2(t)}}{2} - 0,7(V) = 16,3V - 0,7V = 15,6V \\ U_{R_L(dc)} &= \frac{U_{R_L(t)}}{\left[1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C_1}\right]} = \frac{15,6V}{\left[1 + \frac{1}{2 \cdot 100Hz \cdot 120\Omega \cdot 1000\mu F}\right]} = 15V \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_t)} &= U_{R_L(t)} - U_{R_L(dc)} = 15,6V - 15V = 0,6V \end{split}$$



$$\begin{split} U_{R_L(g\acute{a}ra)} &= \frac{U_{R_L(g\acute{a}ra_t)}}{\sqrt{2}} = \frac{0,6V}{\sqrt{2}} = 0,44V \\ U_{(PIV)} &= U_{2(t)} = 32,6V \\ r[\%] &= \left[\frac{U_{R_L(g\acute{a}ra)}}{U_{R_{(dc)}}}\right] \cdot 100 = \frac{0,44V}{15V} \cdot 100 = 3\% \end{split}$$



1.3 Dæmi

- 1. Afriðun með miðúttaksspenni og álagi sem er 1 k Ω en án þéttis hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er $N_1: N_2 = 5:1$.
 - a) Reiknið U_{RL(dc)}?
 - b) $U_{RL(g\acute{a}ru)}$?
 - c) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu UPIV?
- 2. Afriðun með miðúttaksspenni og álagi sem er 5 k Ω en án þéttis hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er $N_1:N_2 = 10:1$.
 - a) Reiknið U_{RL(dc)}?
 - b) Reiknið U_{RL(gáru)}?
 - c) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U_{PIV}?
- 3. Afriðun með miðúttaksspenni og álagi og þétti sem er 1 k Ω hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er N1:N2 = 5:1. C = 470 μ F og f = 50Hz.
 - a) Reiknið U_{RL(dc)}?
 - b) Reiknið U_{RL(gáru)}?
 - c) Reiknið nýtnina r í %?
 - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U_{PIV} ?
- 4. Afriðun með miðúttaksspenni og álagi sem er 5 k Ω hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er $N_1:N_2 = 10:1$. $C = 220\mu F$ og f = 50Hz.
 - a) Reiknið $U_{RL(dc)}$?
 - b) Reiknið U_{RL(gáru)}?
 - c) Reiknið nýtnina r í %?
 - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu UPIV?



- 5. Afriðun með miðúttaksspenni og án álags hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er N1:N2 = 1:10. C = 470 μ F og f = 50Hz.
 - a) Reiknið U_{RL(dc)}?
 - b) Reiknið U_{RL(gáru)}?
 - c) Reiknið nýtnina r í %?
 - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U_{PIV} ?
- 6. Afriðun með miðúttaksspenni og álagi sem er 220 Ω hefur spennuna $U_1 = 230$ Volt og vafningshlutfall spennis er $N_1:N_2 = 15:1$. $C = 2200 \mu F$ og f = 50 Hz.
 - a) Reiknið U_{RL(dc)}?
 - b) Reiknið U_{RL(gáru)}?
 - c) Reiknið nýtnina r í %?



2. Heilbylgjuafriðun með miðjuspenni - mælingar Tilgangur:


Að mæla heilbylgjuafriðil við mismunandi ástand og finna út hvernig jafn- og gáruspenna hans breytist við mismunandi þéttastærðir. Einnig að sjá hvernig jafn- og gáruspennan breytist. Teikna út frá upplýsingum mismunandi línurit.

Efni:


Íhlutabretti fyrir heilbylgjuafriðun.

Framkvæmd 1: Heilbylgjuafriðun án þétti en með álagi.

Tengdu, mældu og reiknaðu á rásina samkvæmt mynd~1,~2 og færið niðurstöður inn í töflu. $R_L = 150\Omega$ og $U_2 = 12Vac$



Mynd 1. Rásamynd af heilbylgjuafriðli.



Mynd 2. Tillaga að uppsetningu rásar á tengibretti.



a) Mælið U2 ac (Mælir stilltur á Uac) =

b) Reiknið
$$U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2 =$$

Með því að nota U_{2t} ac reiknið:


c)
$$U_{R_L(t)} = U_{2(t)} - 0.7V =$$

d)
$$U_{R_L(dc)} = \frac{2 \cdot U_{R_L(t)}}{\pi} =$$

e)
$$U_{R_{L(g\acute{a}ra)}} = 0.5 \cdot U_{R_{L(dc)}} =$$

- f) Mælið URL dc (Mælir stilltur á Udc) =
- g) Mælið URL gára ac (Mælir stilltur á Uac) =
- h) Reiknið gáruspennuhlutfallið $r=rac{U_{R_L\left(gcute{a}ra
 ight)}}{U_{R_L\left(dc
 ight)}}=$

Teiknið með hjálp sveiflusjá ferlana U2 ac og URL dc t.d. með mismunandi lit.




Hvað er Volt á rúðu samkvæmt sveiflusjá?

Hvað er Tíminn á rúðu samkvæmt sveiflusjá?




Framkvæmd 2 - Heilbylgjuafriðun með þétti og álagi.

Tengdu, mældu og reiknaðu á rásina samkvæmt *mynd 3, 4* og færið niðurstöður inn í töflu. $R_L = 150\Omega$ og $U_2 = 12Vac$ og C1 samkvæmt töflu.



Mynd 3. Heilbylgjuafriðill.



Mynd 4. Tillaga að uppsetningu rásar á tengibretti.

Mælið U₂ ac (Mælir stilltur á Uac) =

Reiknið
$$U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2 =$$



 $C = C = C = 100 \mu F$ 470 μF 1000 μF

Með því að nota mælt gildi af U2ac

Reiknið:


$$\begin{split} U_{2(t)} &= \sqrt{2} \cdot U_2 = \\ U_{R_L(t)} &= U_{2(t)} - 0.7V = \\ U_{R_L(dc)} &= \frac{U_{R_L(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C_1}} = \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})} &= U_{R_L(t)} - U_{R_L(dc)} = \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})} &= \frac{U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})}}{\sqrt{2}} = \end{split}$$

Mælið URL dc (Mælir stilltur á Udc) =

 $Mæli\eth \; U_{RL \; g\acute{a}ru \; ac \; (Mælir \; stilltur \; \acute{a} \; Uac)} \! = \!$



Með hjálp sveiflusjár setjið inn í línurit U_{RLdc} fyrir C1,C2 og C3. Sýnið núlllínu.



Hvaða áhrif hefur stækkandi þéttir á jafnspennuna $U_{\mbox{Rdc}}$ og $U_{\mbox{RLg\'aruac}}$?


Á hvað er Volt á rúðu tími á rúðu stillt samkvæmt sveiflusjá?

V/DiV T/DIV




3. Svör

1.




- a) 20,3V
- b) 10,2V
- c) 65V

2.




- a) 9,9V
- b) 4,95V
- c) 32,5V

3.



- a) 31,5V
- b) 0,21V
- c) 0,66%
- d) 65V


4.



- a) 15,4V
- b) 0,11V
- c) 0,71%
- d) 32,5V




5.



- a) 1625,5V
- b) 0V
- c) 0%
- d) 1625,5V

6.



- a) 10,1V
- b) 0,07V
- c) 0,7%
- d) 21,7V