

# Rafeindafræði 5. hefti Heilbylgjuafriðun brúartenging

Sigurður Örn Kristjánsson Bergsteinn Baldursson Hefti með stuttum svörum



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni <u>www.rafbok.is</u> Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar og til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>

Höfundar eru Sigurður Örn Kristjánsson og Bergsteinn Baldursson. Umbrot í rafbók, uppsetning og teikning Bára Laxdal Halldórsdóttir.



# **Efnisyfirlit**

1. Heilbylgjuafriðun	3
1.1 Heilbylgjuafriðun með díóðubrú	
1.2 Gáruspennujöfnun	5
1.3 Heilbylgjubrúarafriðill með hleðsluþétti	6
1.4 Dæmi	8
2. Heilbylgjuafriðun - mælingar	9
3. Svör	




## 1. Heilbylgjuafriðun

Í rafrásum er hlutverk spennugjafa afar mikilvægt. Þá má búa til á mismunandi hátt og fer hér á eftir lýsing á hvernig heilbylgjuafriðun með díóðubrú á sér stað með hjálp díóða.

#### 1.1 Heilbylgjuafriðun með díóðubrú

Þessi aðferð notar fjórar díóður tengda í brú eins og mynd 1 sýnir.




Mynd 1. Heilbylgjafriðun með díóðubrú.


Þegar spenna, sem er sínuslaga í *punkti 1* á díóðubrúnni, er jákvæð með tilliti til *punkts 2* leiða díóður  $D_2$  og  $D_3$  straum. Straumurinn rennur í álaginu  $R_L$ . Straumur rennur ekki í díóðum  $D_1$  og  $D_4$  þar sem þær eru bakspenntar. Fyrir neikvæðu hálfbylgjun spennunnar  $U_1$  verður pólvíxlun á spenninum þannig að hærri jákvæð spenna verður á *punkti 2* á díóðubrúnni miðað við *punkt 1* og díóður  $D_1$  og  $D_4$  verða leiðandi. Straumurinn rennur í álaginu  $R_L$  í sömu átt og áður. Díóður  $D_2$  og  $D_3$  verða straumlausar þar sem þær eru bakspenntar. Þetta veldur því að yfir álagið  $R_L$  myndast spennuferill sem sýndur er á *mynd 1b*.

09.05.2022 www.rafbok.is





Mynd 1a. Spennuferill bakspennu spennis  $(U_2)$ .



Mynd 1b. Spennuferill yfir mótstöðuna  $R_L(U_{RL})$ .

Fyrir heilbylgjuafriðun með brúartengingu án þétti gildir að jafnspennuígildið $_{(1)}$   $U_{RL(dc)}$  er:

$$U_{RL(dc)} = \frac{2 \cdot U_{RL(t)}}{\pi}$$

bar sem:

$$U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 1.4V$$

Gáruspennan sem verður yfir álagið  $R_{\rm L}$  fylgir reglunni:

$$U_{R_L(g\acute{a}ra)} = 0.5 \cdot U_{R_L(dc)}$$



Þegar díóðan leiðir ekki þarf hún að þola bakspennu U<sub>PIV</sub> sem er:

$$U_{(PIV)} > U_{2(t)}$$

#### Sýnidæmi:

Heilbylgjuafriðill er tengdur eins og *mynd 1* sýnir. Finnið jafnspennuna og gáruspennuna sem myndast yfir álagsmótstöðuna. Finnið einnig bakspennu  $U_{PIV}$ ? Eftirfarandi er gefið  $U_1 = 230 \text{ V}$ ,  $N_1:N_2 = 10:1$ 

$$U_{2} = \frac{N_{2}}{N_{1}} \cdot U_{1} = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V$$

$$U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_{2} = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V$$

$$U_{R_{L}(t)} = U_{2(t)} - 1,4V = 32,5V - 1,4V = 31,1V$$

$$U_{R_{L}(dc)} = \frac{2 \cdot U_{R_{L}(t)}}{\pi} = \frac{2 \cdot 31,1V}{\pi} = 19,8V$$

$$U_{R_{L}(g\acute{a}ra)} = 0,5 \cdot U_{R_{L}(dc)} = 0,5 \cdot 19,8V = 9,9V$$

$$U_{(PIV)} > U_{2(t)} = 32,5$$

#### 1.2 Gáruspennujöfnun


Jafnspennuígildi<sub>(1)</sub> frá afriðlum er ekki nægjanlega slétt til að nýtast fyrir flestar rafrásir. Sveiflukennd spennan sem frá þeim kemur getur valdið spennutruflunum og jafnvel skemmdum í rásum sem myndu tengjast þeim. Gáruspennusía er notuð til að jafna spennuna þannig að spennubreytingin verði sem minnst. Gáruspennusíun er hægt að ná fram með hleðsluþétti og/eða hleðsluþétti og mismunandi síurásum.

 $_{(I)}$   $Jafnspennuígildi=me\eth algildi spennu.$ 




## 1.3 Heilbylgjubrúarafriðill með hleðsluþétti

Heilbylgjubrúarafriðill með hleðsluþétti er sýnd á mynd 2a og 2b.



Mynd 2a. Brúartengdur heilbylgjuafriðill með þétti (C).



Mynd 2b. Spennuferill  $U_{RL}$  fyrir brúartengdan heilbylgjuafriðil með þétti (C)

Díóðurnar í díóðubrúnni þurfa að þola bakspennu sem er:

$$U_{PIV} = U_{2(t)}$$

09.05.2022 www.rafbok.is



#### Sýnidæmi:

Heilbylgjuafriðill í brúartengingu er tengdur eins og *mynd 10a* sýnir. Finnið jafnspennuna, gáruspennuna sem myndast yfir álagsmótstöðuna. Finnið einnig bakspennuna sem díóðan þarf að þola?

Eftirfarandi er gefið  $U_1 \!\!= \!\! 230 V,\, N1 \!\!: \!\! N2 = \!\! 10 \!\!: \!\! 1.$  C = 1000  $\mu F$  ,  $R_L \!\!= \!\! 120$   $\Omega$  og f=50 Hz.

$$\begin{split} U_2 &= \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V \\ U_{2(t)} &= \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V \\ U_{R_L(t)} &= U_{2(t)} - 1,4V = 32,5V - 1,4V = 31,1V \\ U_{R_L(dc)} &= \frac{U_{R_L(t)}}{\left[1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C_1}\right]} = \frac{31,1V}{\left[1 + \frac{1}{2 \cdot 100Hz \cdot 120\Omega \cdot 1000\mu F}\right]} = 29,9V \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})} &= U_{R_L(t)} - U_{R_L(dc)} = 31,1V - 29,9V = 1,2V \\ U_{R_L(g\acute{a}ra)} &= \frac{U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})}}{\sqrt{2}} = \frac{1,2V}{\sqrt{2}} = 0,85V \\ r[\%] &= \left[\frac{U_{R_L(g\acute{a}ra)}}{U_{R_L(dc)}}\right] \cdot 100 = \frac{0,85V}{29,9V} \cdot 100 = 2,8\% \end{split}$$

7



#### 1.4 Dæmi

- 1. Brúartengdur afriðill með álagi sem er 1 k $\Omega$  en án þéttis hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er  $N_1:N_2 = 5:1$ .
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið URL<sub>(gáru)</sub>?
  - c) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U<sub>PIV</sub>?
- 2. Brúartengdur afriðill með álagi sem er 5 k $\Omega$  en án þéttis hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er  $N_1:N_2 = 10:1$ .
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið U<sub>RL(gáru)</sub>?
  - c) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U<sub>PIV</sub>?
- 3. Brúartengdur afriðill með álagi og þétti sem er 1 k $\Omega$  hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er N1:N2 = 5:1. C = 470 $\mu$ F og f = 50Hz.
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið U<sub>RL(gáru)</sub>?
  - c) Reiknið nýtnina r í %?
  - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu  $U_{\text{PIV}}$ ?
- 4. Brúartengdur afriðill með álagi sem er 5 k $\Omega$  hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er  $N_1:N_2 = 10:1$ .  $C = 220\mu F$  og f = 50Hz.
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið U<sub>RL(gáru)</sub>?
  - c) Reiknið nýtnina r í %?
  - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu  $U_{\text{PIV}}$ ?



- 5. Brúartengdur afriðill án álags hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er N1:N2 = 1:10. C = 470 $\mu$ F og f = 50Hz.
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið U<sub>RL(gáru)</sub>?
  - c) Reiknið nýtnina r í %?
  - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu UPIV?
- 6. Brúartengdur afriðill með álagi sem er 220  $\Omega$  hefur spennuna  $U_1 = 230$  Volt og vafningshlutfall spennis er  $N_1:N_2 = 15:1$ .  $C = 2200\mu F$  og f = 50Hz.
  - a) Reiknið U<sub>RL(dc)</sub>?
  - b) Reiknið U<sub>RL(gáru)</sub>?
  - c) Reiknið nýtnina r í %?
  - d) Hvað þarf díóðan að þola í bakspennu U<sub>PIV</sub>?

## 2. Heilbylgjuafriðun - mælingar

#### Tilgangur:


Að mæla heilbylgjuafriðun við mismunandi ástand og finna út hvernig jafn- og gáruspenna heilbylgjuafriðils breytist við mismunandi þéttastærðir. Einnig að sjá hvernig jafn- og gáruspennan breytist með breytilegum þétti. Teikna út frá upplýsingum mismunandi línurit.

#### Efni:

Íhlutabretti fyrir heilbylgjuafriðun.


## Framkvæmd 1: Heilbylgjuafriðill án þétti en með álagi

Tengdu, mældu og reiknaðu á rásina samkvæmt mynd~1,2 og færið niðurstöður inn í töflu.  $R_L = 150\Omega$  og  $U_2 = 12Vac$ .





Mynd 1. Rásamynd af heilbylgjuafriðli.



Mynd 2. Tillaga að uppsetningu rásar á tengibretti.

- a) Mælið U2 ac (mælir stilltur á Uac)
- b) Reiknið  $U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2$

# Með því að nota $U_{2t\;ac}$ reiknið:


c) 
$$U_{R_L(dc)} = \frac{2 \cdot U_{R_L(t)}}{\pi} =$$

d) 
$$U_{R_L(g\acute{a}ra)} = 0.5 \cdot U_{R_L(dc)} =$$

- e) Mælið URL dc (Mælir stilltur á Udc) =
- f) Mælið URL gára ac (Mælir stilltur á Uac) =
- g) Reiknið gáruspennuhlutfallið  $r = \frac{U_{R_L(g\acute{a}ra)}}{U_{R_L(dc)}} =$

Teiknið með hjálp sveiflusjá ferlana  $U_2$  ac og  $U_{RL}$  dc t.d. með mismunandi lit.






Hvað er Volt á rúðu samkvæmt sveiflusjá?

Hvað er Tíminn á rúðu samkvæmt sveiflusjá?




# Framkvæmd 2 - Heilbylgjuafriðill með þétti og álagi.

Tengdu, mældu og reiknaðu á rásina samkvæmt mynd 3, 4 og færið niðurstöður inn í töflu.  $R_L = 150\Omega$  og  $U_2 = 12$ Vac og C1 samkvæmt töflu.



Mynd 3. Rásamynd af heilbylgjuafriðli.



Mynd 4. Tillaga að uppsetningu rásar á tengibretti.

- a) Mælið U2 ac (mælir stilltur á Uac) =
- b) Reiknið  $U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2 =$

09.05.2022 www.rafbok.is



 $C = C = C = 100 \mu F$  470  $\mu F$  1000  $\mu F$ 

Með því að nota mælt gildi af U2ac

## Reiknið:


$$\begin{split} U_{2(t)} &= \sqrt{2} \cdot U_2 = \\ U_{R_L(t)} &= U_{2(t)} - 1, 4V = \\ U_{R_L(dc)} &= \frac{U_{R_L(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L.C_1}} = \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})} &= U_{R_L(t)} - U_{R_L(dc)} = \\ U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})} &= \frac{U_{R_L(g\acute{a}ra_{(t)})}}{\sqrt{2}} = \end{split}$$

Mælið URL  $_{dc \text{ (Mælir stilltur á Udc)}}$  =

 $Mæli\eth \; U_{RL \; g\acute{a}ru \; ac \; (Mælir \; stilltur \; \acute{a} \; Uac)} \! = \!$ 



Með hjálp sveiflusjár setjið inn í línurit  $U_{RLdc}$  fyrir C1,C2 og C3. Sýnið núlllínu.



- c) Hvaða áhrif hefur stækkandi þéttir á jafnspennuna  $U_{\mbox{Rdc}}$  og  $U_{\mbox{RLg\'aruac}}$ ?
- d) Á hvað er Volt á rúðu tími á rúðu stillt samkvæmt sveiflusjá?


V/DiV T/DIV



## 3. Svör


Dæmi 1.4 bls.8

1.




- a) 40,5V
- b) 20,2V
- c) 65V

2.




- a) 19,8V
- b) 9,9 V
- c) 32,5V

3.



- a) 62,9V
- b) 0,49V
- c) 0,79%
- d) 65V


4.



- a) 30,96V
- b) 0,1V
- c) 0,32%
- d) 32,5V




5.



- a) 3253V
- b) 0V
- c) 0%
- d) 3253V

6.



- a) 20,1V
- b) 0,14V
- c) 0,7%
- d) 21,7V